



Наслаждайтесь песнями, подобранными по Вашему вкусу – музицируйте всей семьей.

КАРАОКЕ. ДИСКИ ПЕСЕН И МИКРОФОНЫ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Диск караоке	Караоке 4000 песен	DKS-9500H	EVA60658007
		DH6530TK	
		RBD154K	
		DM2630K	
		DM2520K	
		DM5620K	
	Караоке 2000 песен	DM5420K	EVA60658042
		BB5535K	
		DKS-2000H	
Караоке 3D (1000 песен)	VH6740TK	EVA60658009	
	BKS-2000		
Микрофон	Динамический 6,5мм	BKS-1000	EAB60772001
		BB4330A	
		BB5430A	
		BB5530A	
		BB5535K	
		BD660K	
		BKS-1000	
		BKS-2000	
		DH6520TK	
		DH6530TK	
		DKS-2000H	
		DKS-3000	
		DKS-9000	
		DKS-9500H	
		HT306SU	
RBD154K			

	<p><b>Выберите нужный аксессуар в каталоге.</b></p> <p>Обращаем Ваше внимание, что номер запчасти может меняться без предварительного уведомления. Актуальный номер уточняйте у специалистов сервисного центра при заказе аксессуара.</p>
 <p>КОНТАКТ ЦЕНТР</p>	<p><b>Аксессуары, представленные в каталоге, можно приобрести в любом авторизованном сервисном центре.</b></p> <p>Воспользуйтесь поиском ближайшего сервисного центра на нашем сайте* или позвоните по телефонам службы поддержки клиентов: <b>8-800-200-76-76</b> (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), <b>8-820-0071-1111</b> (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно).</p>
 <p>LG СЕРВИС</p>	<p><b>Закажите аксессуар в Сервисном центре.</b></p>
	<p><b>Обращаем Ваше внимание, что наличие и цены на аксессуары необходимо уточнять непосредственно в Сервисном центре.</b></p> <p>Перед заказом вместе со специалистами сервисного центра проверьте, что нужный аксессуар подходит к Вашему продукту LG.</p>
	<p><b>Заказывайте оригинальные аксессуары от производителя в Авторизованных сервисных центрах.</b></p>

\*<http://www.lg.com/ru/support/repair-service/find-repair-provider>