



С хлебопечкой LG у Вас дома всегда будет свежий хлеб в любое удобное для Вас время и тот тип хлеба, который Вы захотите.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Форма	Форма для выпечки	Все 1.5lb (680 г)	5306FB2074A
	Форма для выпечки	Все 2.0lb (900 г)	5306FB2074B
Другое	Стакан мерный	Все	EBZ60822111
	Ложка мерная	Все	EBZ60822112
	Лопатка	Все	5832FB3300B

	<p>Выберите нужный аксессуар в каталоге.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что номер запчасти может меняться без предварительного уведомления. Актуальный номер уточняйте у специалистов сервисного центра при заказе аксессуара.</p>
 <p>КОНТАКТ ЦЕНТР</p>	<p>Аксессуары, представленные в каталоге, можно приобрести в любом авторизованном сервисном центре.</p> <p>Воспользуйтесь поиском ближайшего сервисного центра на нашем сайте* или позвоните по телефонам службы поддержки клиентов: 8-800-200-76-76 (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), 8-820-0071-1111 (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно).</p>
 <p>LG СЕРВИС</p>	<p>Закажите аксессуар в Сервисном центре.</p>
	<p>Обращаем Ваше внимание, что наличие и цены на аксессуары необходимо уточнять непосредственно в Сервисном центре.</p> <p>Перед заказом вместе со специалистами сервисного центра проверьте, что нужный аксессуар подходит к Вашему продукту LG.</p>
	<p>Заказывайте оригинальные аксессуары от производителя в Авторизованных сервисных центрах.</p>

*<http://www.lg.com/ru/support/repair-service/find-repair-provider>