



# Registrazione Prodotto in NFC – LG ThinQ


1. Dopo l'accesso attendere qualche secondo fino al caricamento delle impostazioni iniziali, dopodichè dalla schermata iniziale premere **REGISTRA**



2. Selezionare quindi l'elettrodomestico desiderato, successivamente verificare la presenza del logo Smart ThinQ prima di procedere, quindi premere **NO**.



3. Troveremo quindi l'indicazione per il logo Tag On, premere **SI**, comparirà l'indicazione di attivare la funzione NFC dal menù a tendina del proprio smartphone:



Controlla il tipo di elettrodomestico.



Lavatrice con carica frontale ha un'icona Tag On?

[Guida per la posizione](#)

No

Sì



Per utilizzare Tag On, abilita la funzione NFC sul tuo smartphone seguendo le istruzioni riportate di seguito.



1. Abilita NFC nel menu Impostazioni del telefono.

2. Controlla se le impostazioni Lettura e P2P (Peer to Peer) sono abilitate.


\* Il metodo di impostazione NFC varia in base al modello del telefono. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale del telefono.

[Vai a Impostazioni](#)

4. Aprire il menù a tendina dall'alto (Android) ed attivare l'icona dell'NFC.



5. Verrà riportata sul display dello smartphone l'indicazione su come mettere in comunicazione lo smartphone con la lavatrice, indicando di avvicinare il retro del telefono in prossimità del logo NFC posto sul prodotto.



6. Una volta premuto OK ed avvicinato lo smartphone all'elettrodomestico partirà il tentativo di collegamento tra i due dispositivi, una volta terminato vedremo il prodotto registrato nella lista principale:

